Hvordan indlæser jeg tv-kanaler på mit Panasonic tv?

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen til dit tv.

2. Vælg **Indstilling** i menuen.

3. Vælg nu **DVB-C indstillingsmenu** i menuen.

4. Vælg **Autosøgning** i menuen.

5. Vælg **Alle kanaler** og indtast følgende:

Søgning: Hurtig

Frekvens: 346 MHz

Symbol-rate: 6900 kSym/s

Netværk ID: 000

6. Tryk **OK** for at starte autosøgningen.

7. Nu indlæses tv-kanalerne.

God fornøjelse!

Hvis denne guide ikke har hjulpet dig med at indlæse dine kanaler korrekt, kan du prøve at tage kontakt til Panasonic's support (http://www.panasonic.com/dk/support.htr .